SoftBank 842P クイックスタート

お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料) 総合案内:一般電話から ⑩ 0088-21-2000(無料) ソフトバンクモバイル国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。環 境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.ip

2010年6月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 で不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 842P 製造元:パナソニック モパイルコミュニケーションズ株式会社



SoftBank

SoftBank 842P

クイックスタート


Style 5-9709





Button Aボタンのはたらき

待受画面から以下の機能を利用することができます。





ソフトボタン



画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応するボタンを押すと実行できます。



⑤● Yahoo!ケータイのブックマーク一覧を開く

受話音量を下げる

簡易留守録 再生

長押し 設定 (ON)/解除 (OFF)

長押し マナーモード

長押し ボタンに割り当てられた行の電話帳を開く

長押し 運転中モード



69/0

Mobile Widget Eתרוויסרויידים א

待受画面に貼り付けられたコンテンツ(ウィジェット)から、 最新情報の確認やツールの利用が簡単にできます。



待受画面で (⑤を押すと、ポインタ (№) *が表示されます。 (№ でポインタを移動し、ウィジェットアイコンを選択します。 **待受画面で (⑥ を押してウィジェットアイコンが表示されていない 場合、ポインタは表示されません。

Bookmarks ブックマーク

サイドボタンで知りたい情報に すばやくアクセスできます。

◆自分で選んだウィジェットのアイコンを待受画面に貼り付ける



待受画面で ⑥ (長押し)



ウィジェットを選んで→ 図[はる]



シートを選択→でアイコンを貼り付ける位置に移動→





Yahoo!ケータイの ブックマーク一覧に 一発でアクセス



目的のブックマークを選択



Display Icons דּיגדערדאטר

画面に出ているマーク(アイコン)がケータイの状態を教えてくれます。

お知らせに関するアイコン







雷波状態

留守番雷話サービス メッセージあり

S!凍報ニュース 未読情報あり







未読メールあり

雷池レベル

通話料金上限 設定超過

機能の動作に関するアイコン







microSDカード 装着中







デジタルテレビ

視聴中





デジタルテレビ 緑画中



通信に関するアイコン





3G/GSMパケット 接続中(送受信中)

PCサイトブラウザ 起動中

設定に関するアイコン







誤動作防止設定中





マナーモード 設定中



フーザー作成 マナーモード設定中





雷話着信 バイブレータ設定中



雷話着信音量 サイレント設定中



メール受信 バイブレータ設定中



メール受信音量 サイレント設定中

^{*}ここに記載されているアイコンは代表的な例です。

メールに関するアイコン(メール一覧画面で表示)



未読のS!メール



未読のSMS (本体に保存)



未読のSMS (USIMに保存)



既読のSIメール



既読のSMS (本体に保存)



既読のSMS (USIMに保存)

カメラに関するアイコン(撮影画面で表示)



撮影モード

1536 ×2048

画像サイズ









手ブレ補正

SoftBank

0



赤外線诵信中

 \Box

パーソナル

データロック中

Ø



運転中干ード 設定中



簡易留守録 設定中









画質



高感度撮影



ホワイトバランス



フォーカス設定



セルフタイマー ON

Camera カメラ

約3.2メガピクセルオートフォーカスカメラで静止画や動画の撮影ができます。



◆フォーカス設定を切り替えるには

撮影シーンに合わせてフォーカス 設定を選ぶと、設定に応じて撮影前 に自動的にピントを合わせることが

○ → ○でフォーカス設定を選択

- *ビデオカメラへの切り替えはカメラ起動中に
 がタンを押してください。
- *撮影した静止画/動画は自動的に保存されます。

Music Player รา-ยังว่าบาง-

お気に入りの音楽をミュージックプレイヤーで楽しむことができます。



◆パソコンから音楽を取り込む

ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続し、Windows Media® Playerを利用して、ケータイに音楽を取り込むこともできます。

Mail x-n

パソコンやケータイにメールを送信できます。

S!メール送信



- 図 (長押し)
- <SMSの場合>
- ✓ → SMS新規作成



宛先や本文など を入力



☑ [送信]

新着メールの確認

◆受信メールの確認





待受画面で

○を押して、ポインタ(除) でお知らせアイコンを選択

◆センターへ問い合わせ





☑→新着メール受信

*待受画面で(へ)を押して、ウィジェットが表示されていない場合、ポインタは表示されません。

楽デコ

入力したメールの文章からワンタッチでデコレメールが作成できます。



本文入力画面で 本文を入力→楽デコ



感情を選択




• [確定]

*☑/☑で前候補/次候補の選択ができます。

予測変換機能

時間帯や季節に応じて入力する文字を予測し、候補を表示します。



Digital TV รับจมรบย

地上デジタル放送の「ワンセグ」を視聴/録画できます。





TV起動

待受画面で〔並〕



番組録画

視聴中に

- *microSDカードが必要です。
- *録画予約の場合はTVメニューから 設定できます。

Function 便利な機能

赤外線通信

電話帳やスケジュール、撮影した画像などのデータを赤外線ポートから送受信できます。

◆赤外線受信









待受画面で
●→ツール

赤外線受信→受信

YES

◆赤外線送信 送信したいデータの画面で∑[メニュー]→赤外線送信→YES

その他の機能















取扱説明書を ダウンロード しましょう! 本書にない詳しい説明が記載されています。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/842p/

ケータイをご使用の前に、必ず付属の『お願いとご注意』をお読みください。